


# HEAT

## HIGH-TECH WASSERABWEISENDE HEAT-SERIE



Die 3-stufige Deerhunter Heat-Serie hält Sie in der Kälte warm.

Eine wasserabweisende Hightech-Serie mit Wärme Funktion. Die Serie enthält eine biobasierte Wattierung von Dupont™ und die Möglichkeit, die Saumweite zu regulieren, um einen hohen Komfort und eine angenehme Wärme zu gewährleisten.

Die Wärmeweste wurde vom dänischen Jagdverband DJ getestet und mit dem Prädikat "Best at it's price" im Dezember 2019 ausgezeichnet.

Die Heat-Serie ist in vielseitigem Deep Green und kann in der Maschine gewaschen werden.



BY APPOINTMENT TO THE ROYAL DANISH COURT  
**Deerhunter®**

- 1 Wärmekissen mit 3 Wärmestufen:  
niedrig, mittel, hoch
- 2 Sustans® biobasierte Wattierung von  
Dupont | Sorona®
- 3 Maschinenwaschbar
- 4 Kordelzug am Saum



5914  
**HEAT**





## INSTRUCTIONS

### So verwenden Sie Ihr neues HEAT-Produkt

Verbinden Sie die Powerbank mit dem Kabel im Inneren des Produkts über den USB Anschluss.

Schalten Sie die Powerbank durch Drücken der ON/OFF-Taste ein. Nachdem eingeschaltet ist, legen Sie die Powerbank in die Tasche.

Um die Wärmefunktion zu aktivieren, drücken und halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das Licht leuchtet.

Wählen Sie eine der folgenden Temperaturen:  
Rotes Licht - hohe Temperatur.  
Grünes Licht - mittlere Temperatur.  
Blaues Licht - niedrige Temperatur.  
Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie und halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang bis das Licht erlischt.

Die ON/OFF-Taste an der Powerbank schaltet sich dann automatisch nach etwa 1 Minute aus. Die Wärme-Funktionen können auch ausgeschaltet werden, indem Sie die ON/OFF-Taste an der Powerbank für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten.

Um die Heizfunktion wieder zu starten, drücken Sie bitte die ON/OFF-Taste an der Powerbank und schalten Sie die Heizfunktion durch Drücken ein, bis das Licht wieder aufleuchtet.

### Waschen und Pflege

1. Entfernen Sie vor dem Waschen Ihres HEAT-Produktes immer die Powerbank und achten Sie darauf, den Sicherheitsschutz am USB-Kabel während des Waschvorgangs anzubringen.
2. Verwenden Sie ein Schonprogramm von maximal 30°C ohne Weichspüler.
3. Keine chemische Reinigung.
4. Nicht bügeln.

### Wir empfehlen außerdem

Laden Sie die Powerbank immer auf, bis sie vollständig aufgeladen ist. Vermeiden Sie eine Überladung Ihrer Powerbank, da sich dadurch die Lebensdauer verkürzen kann.  
Bitte trennen und entfernen Sie die Powerbank bevor Sie sie längere Zeit lagern.

Alle Komponenten des HEAT-Systems sind sicherheitsgeprüft und verfügen über CE- und RoHS-Kennzeichnung. Ihre Sicherheit ist unser Anliegen!

Getestet bis zu 10.000 mAh.



NIEDRIG



MITTEL



HOCH