



ANLEITUNG

VIBRATIONSTRICKLER

Artikelnummer 050102



Anleitungsvideos zu den Hornady®-Produkten
zum Wiederladen finden Sie unter
hornady.com.

STROMVERSORGUNG

Zwei (2) AAA-Batterien

EINRICHTUNG/MONTAGE


Stellen Sie sicher, dass alle Teile in gutem Zustand sind. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein und testen Sie jede Einstellung mithilfe der Auf- und Ab-Pfeile, um sicherzustellen, dass der Motor ordnungsgemäß läuft.

Zu den Einstellungen gehören „High“, „Low“ und „1–10“. Die optimale Einstellung hängt von der Art des Pulvers, der Oberfläche, auf der das Gerät steht, sowie davon ab, ob sich der Trickler-Körper innerhalb oder außerhalb der Basis befindet.

VERWENDUNG DES VIBRIERENDEN TRICKLERS

Stellen Sie den Trickler auf eine ebene Fläche. Stellen Sie die Pulverwanne und die Waage (nicht im Lieferumfang enthalten) unter das Trickler-Rohr. Füllen Sie das Pulver mithilfe eines Pulvertrichters (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Trickler-Gehäuse, bis dieses über das Tröpfelrohr hinaus und bis auf einen halben Zoll unter den oberen Rand des Trickler-Gehäuses gefüllt ist. Wählen Sie die gewünschte Einstellung und beginnen Sie mit der Verwendung.

Der Trickler kann auch außerhalb der Basis verwendet werden. Um ihn von der Basis zu entfernen, wickeln Sie das Netzkabel von der Rückseite des Trickler-Gehäuses ab. Drehen Sie den unteren Teil der Motorhalterung gegen den Uhrzeigersinn. Sobald das Netzkabel die Kante an der Rückseite der Basis passiert hat, heben Sie die Motorhalterung an. Sobald die Baugruppe von der Basis entfernt ist, stellen Sie sie zur Verwendung auf eine ebene Fläche.




ENTLEEREN DES PULVERS AUS DEM TRICKLER-GEHÄUSE

Das Pulver kann entleert werden, während sich das Trickler-Gehäuse in der Basis befindet oder außerhalb davon. Um das Pulver zu entleeren, während sich das Gehäuse in der Basis befindet, kippen Sie die Baugruppe leicht nach hinten und vom Tropfrohr weg, damit das Pulver nicht aus dem Rohr herausfällt. Setzen Sie den Trichter auf den Pulverbehälter und leeren Sie den Inhalt des Trickler-Gehäuses langsam in den Trichter. Gießen Sie dann das Pulver langsam aus dem Trickler-Rohr in den Trichter. Wiederholen Sie , bis das gesamte Pulver aus dem Trickler entfernt ist.

Um das Pulver zu entleeren, während sich der Trickler-Körper außerhalb des Sockels befindet, neigen Sie die Baugruppe aus Körper und Rohr leicht nach hinten und von der Rohrspitze weg, damit das Pulver nicht aus dem Rohr herausfällt. Fahren Sie dann wie gewohnt fort.

HINWEIS/WARNUNG

- Entleeren Sie das Pulver nach jedem Gebrauch aus dem Trickler-Gehäuse. Bewahren Sie zwischen den Nachladevorgängen kein Pulver im Trickler auf.
- Wenn der Trickler über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Pulver sich im Trickler befindet, entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften und besorgen Sie sich neues Pulver.
- **NIEMALS** mit Schwarzpulver verwenden – **nur für rauchfreies Pulver geeignet.**



GARANTIE

Für alle Hornady®-Nachladewerkzeuge und -Zubehörteile gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler.

Für elektronische Komponenten von Hornady gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt (1) durch einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch, Nachlässigkeit, unsachgemäße Wartung oder andere Ursachen beschädigt wurde, die nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind; oder (2) verändert wurde oder Reparaturen von anderen als autorisiertem Werkspersonal durchgeführt oder versucht wurden; (3) gewerblich genutzt wird; oder (4) in irgendeiner Weise verändert oder unkenntlich gemacht wurde.

Diese Garantie ersetzt alle anderen schriftlichen oder mündlichen Garantien für Hornady®-Produkte. Es wird keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gewährt.

PRODUKTREGISTRIERUNG UND KUNDENDIENST

Sie müssen Ihr Produkt registrieren, um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu können. Füllen Sie das Registrierungsformular unter hornady.com/warranties aus.

UM GARANTIE-SERVICE IN ANSPRUCH ZU NEHMEN

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, rufen Sie Hornady® unter 800-338-3220 an, um eine Rücksendegenehmigungsnummer anzufordern. Rücksendungen ohne vorherige Rücksendegenehmigung durch Hornady® werden nicht angenommen.



Scannen Sie den QR-Code, um Ihr Produkt zu registrieren und den vollen Umfang der

INFORMATIONEN ZUM SERVICE NACH ABLAUF DER GARANTIE

Bei Fragen zum Kundendienst nach Ablauf der beschränkten Garantie wenden Sie sich bitte an Hornady® unter der Nummer 800-338-3220.

SERIENNUMMER UND REFERENZINFORMATIONEN

Sie müssen Ihr Produkt registrieren, um Anspruch auf Garantieleistungen zu haben. Sollten Sie Kundendienstleistungen für Ihr Produkt benötigen, beachten Sie bitte die folgenden Informationen:

Seriennummer _____

Kaufdatum _____

Händler _____

FCC-ERKLÄRUNG

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät störende Auswirkungen auf den Radio- oder Fernsehempfang verursachen – was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann –, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Hornady Manufacturing Company

P.O. Box 1848, Grand Island, NE 68802-1848

hornady.com/contact